

E 41

Aus Modellbau-Wiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorbild
 - 1.1 Farbvarianten
 - 1.2 Betriebsnummern
- 2 Spur 1
- 3 Spur 0
- 4 Spur H0
- 5 Spur TT
- 6 Spur N

Vorbild

In der **Baureihe E 41** ist eine unter Regie der Deutschen Bundesbahn erstmals 1957 gebaute Einheitslokomotive für den Nebenstrecken- und Nahverkehrs-Betrieb eingeordnet. Sie wurde ab 1968 als **Baureihe 141** geführt.

Insgesamt wurden 451 Loks beschafft. Alle Lokomotiven besaßen die Einrichtung für die Wendezugsteuerung.

Farbvarianten

Die Baureihe 141 spiegelt die verschiedenen Farbschemata der Deutschen (Bundes-)Bahn sehr schön wieder, sie wurde in sechs verschiedenen Farbschemen lackiert: Die ersten Maschinen waren im Sinne des damals gültigen Konzepts als Elektrolok mit Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h als Schnellzuglok klassifiziert und daher in blau lackiert. Nach der Änderung des Konzepts (Heraufsetzung der zur Klassifizierung als Schnellzuglok notwendigen Höchstgeschwindigkeit auf 140 km/h) wurde die Lackierung in das für Personenzug- und Güterzugloks vorgesehene chromoxydgrün abgeändert. Es folgten ab 1974 die ozeanblau/beige Variante, ab 1987 orientrote Loks (zuerst in Hamburg). Letzte Variante war das aktuelle Verkehrsrot. Einige Nürnberger 141er erhielten 1987 eine Lackierung in den damals gültigen S-Bahnfarben der DB orange/kieselgrau.

Die Hagener 141 248 erhielt 1979 einen asymmetrischen S-Bahn-Versuchslack, der der allgemeinen ozeanblau/beigen Farbgebung ähnelt. Die Lok sollte immer mit der gleichen Seite an einem mit blauen Fensterband umgerüsteten Versuchszug der BD Essen aus umgebauten Silberlingwagen für den S-Bahnverkehr am Zug hängen, damit Lok und Wagen farblich harmonierten. Dieser Zug, der sogenannte "Karlsruher Zug", war der Prototyp für die bis heute zahlreich eingesetzten S-Bahn-Züge, gebildet aus Lokomotiven der Baureihen 111 bzw 143 und drei bis fünf x-Wagen. Weiterer Sonderling war 141 378-0 mit einem blauen Dachanstrich über dem ozeanblau/beigen Einheitslack.

Der Absatz Vorbild basiert auf dem Artikel DB-Baureihe E 41 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und wurde für das **Modellbau-Wiki** stark verkürzt. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren ([//de.wikipedia.org/wiki/DB-Baureihe_E_41?action=history](https://de.wikipedia.org/wiki/DB-Baureihe_E_41?action=history)) verfügbar.

Betriebsnummern


141 **001** – 141 **435** (chemals E 41 001 – E 41 435)

141 **436** – 141 **451** (Auslieferung nach 1968 direkt als BR 141)

Spur 1

Betriebsnr.	Farbe	Hersteller	Artikel-Nr.	Bauzeit	Bemerkungen	Bild
E 41	blau	Kiss	244 111	-2007-	DB	
E 41	grün	Kiss	245 111	-2007-	DB	
141 312-9	grün	Kiss	246 111	-2007-	DB	
141	ozeanblau/beige	Kiss	247 111	-2007-	DB	
141	orientrot	Kiss	248 111	-2007-	DB	
141	verkehrsrot	Kiss	249 111	-2007-	DB AG	
141	orange/kieselgrau	Kiss	250 111	-2007-	DB, S-Bahn	

Spur 0

Betriebsnr.	Farbe	Hersteller	Artikel-Nr.	Bauzeit	Bemerkungen	Bild
E 41 108	grün	Wunder		-2007-	DB	
E 41 243	grün	Wunder		1997-2000	DB	
E 41 xxx		Lenz	40300	ca. 2016 (angekündigt)	DB	



Spur H0

Betriebsnr.	Farbe	Hersteller	Artikel-Nr.	Bauzeit	Strom/Dec.	Bemerkungen	Bild
E 41 001	blau	Roco	43636	1994-1998	GS	DB roco Nr. 97836 - E41 001	
E 41 004	blau	Roco	43636 43956	1990-1993 1990-1999	GS WS	DB roco Nr. 93875 - E41 004	
E 41 012	blau	Märklin	39415	2015	WS/mfx+ Sound	DB MHI	
E 41 012	blau	Trix	22268	2015	GS/DCC Sound	DB MHI	
E 41 024	blau	Märklin	3034	1960-1968	WS	DB	
E 41 024	grün	Märklin	3037 3937	1960-1968	WS	DB DB, Bausatz	
E 41 048	blau	Märklin	30345	2001-2003	WS/Delta	DB	
E 41 062	blau	Roco	63659 69659	2006	GS/Dig.8pol. WS/MM	DB	
E 41 072	grün	Roco	43637 43957	1993-1998	GS WS	DB	
E 41 074	grün	PIKO	51510 51511	2014	GS/PluX22 WS/MM	DB	
E 41 076	grün	PIKO	51510-2 51511-2	2014-2015	GS/PluX22 WS/MM	DB Vorbereitet für Sounddecoder	
E 41 208	grün	Märklin	39410	2008-	WS/mfx Sound	DB	
E 41 208	grün	Trix	22140	2008-	GS/DCC/SX Sound	DB	
E 41 219	grün	Trix	22142	2008-	GS/Dig.21pol	DB	

Betriebsnr.	Farbe	Hersteller	Artikel-Nr.	Bauzeit	Strom/Dec.	Bemerkungen	Bild
							
141 001-8	ozeanblau/beige	Primex	P3199	1980-1981	WS	DB	
141 005-9	blau	Märklin	3034	1969-1975	WS	DB	
141 015-8	ozeanblau/beige	Märklin	3034	1976-1980	WS	DB	
141 015-8	blau	Roco	43638 43888	1998-1999	GS/Dig.8pol. WS/Dig.8pol.	DB	
141 024-0	blau	Roco	69658	2007	WS/MM	DB	
141 033-1	blau	Roco	62625 68625	2009-2010	GS/Dig.8pol. WS/MM	DB Einfachlampen	
141 034-9	blau	Roco	43638 43888	1995-1998	GS/Dig.8pol. WS/Dig.8pol.	DB	
141 041-4	blau	Piko	51514 51515	2015-	GS/Dig.Plux22 WS/Dig.Plux22	DB Vorbereitet für Sounddecoder	
141 061-2	verkehrsrot	Märklin	39411	2008-	WS/mfx Sound	DB AG	
141 061-2	verkehrsrot	Trix	22141	2008-	GS/DCC/SX Sound	DB AG	
141 072-9	grün	Roco	62627 68627	2011-	GS/Dig.8pol. WS/MM	DB Betriebszustand 1980er Jahre	
141 074-5	verkehrsrot	Trix	22143	2008-	GS/Dig.21pol	DB AG	
141 115-6	grün	Roco	63815 69815	2004-	GS/Dig.8pol. WS/MM	DB	

Betriebsnr.	Farbe	Hersteller	Artikel-Nr.	Bauzeit	Strom/Dec.	Bemerkungen	Bild
							
141 128-9	ozeanblau/beige	Fleischmann	4328 64328 64328	1990-2003 2001-2002 2003-2004	GS GS/FMZ GS/TWIN	DB	
141 136-2	ozeanblau/beige	Märklin	39413	2010-	WS/mfx Sound	DB	
141 136-2	ozeanblau/beige	Trix	22171	2010-	GS/DCC/SX Sound	DB	
141 153-7	grün	Fleischmann	392872 432802 432872	2014	WS-Sound GS GS-Sound	DB	
141 184-2	grün	Fleischmann	64326	1988-2000	GS/FMZ	DB	
141 207-1	grün	Primex	P3033	1975-1977	WS	DB	
141 207-1	blau	Primex	P3033	1978-1980 1981-1983	WS	DB, Einfachlampen DB, Doppellampen	
141 211-3	grün	Märklin	3037 3937	1968-1979 1969-1970	WS	DB DB, Bausatz	
141 211-3	grün	Primex	P3033	1975	WS	DB	
141 237-8	grün	Fleischmann	4326 64326 64326 1326	1988-1999 2001-2002 2003-2004 1989-2001	GS GS/FMZ GS/TWIN WS	DB	
141 248-5	ozeanblau/beige	Märklin	26410	2008	WS/mfx Sound	DB, S-Bahn- Prototyp (1977) 'Karlsruher Zug' Wendezug-Set mit 3 Wagen	
141 248-5	ozeanblau/beige	Trix	21337	2008	GS/DCC/SX	DB, S-Bahn- Prototyp (1977) 'Karlsruher Zug' Wendezug-Set mit 3 Wagen	
141 258-4	chromoxidgrün	Märklin	39414	2014	WS/mfx Sound	DB	


Betriebsnr.	Farbe	Hersteller	Artikel-Nr.	Bauzeit	Strom/Dec.	Bemerkungen	Bild
							
141 278-2	ozeanblau/beige	Märklin	3034	1991-1997	WS	DB	
141 284-0	verkehrsrot	Fleischmann	4325	2004-2009	GS/Dig.8pol.	DB AG	
141 294-9	grün	Fleischmann	74326 71326	2006-2009	GS/DCC Sound WS/MM Sound	DB	
141 302-0	ozeanblau/beige	Primex	P3199	1981-1990	WS	DB Doppellampen	
141 363-2	ozeanblau/beige	Fleischmann	64328 66372	1990-2000 1996	GS/FMZ	DB DB, Startpackung Güterzug	
141 378-0	ozeanblau/beige	Piko	51516 51517	2015-	GS/PluX22 WS/Decoder PluX22	DB Dachfarbe ozeanblau	
141 414-3	orientrot	Fleischmann	4327 64327 64327 1327	1989- 2001-2002 2003-2004 1989-2003	GS GS/FMZ GS/TWIN WS	DB	
141 419-2	orientrot	Fleischmann	64327	1989-1999	GS/FMZ	DB	
141 430-9	orientrot	Märklin	3037	1991-1995	WS	DB	
141 430-9	orientrot	Primex	P3186	1989-1992	WS	DB	
141 437-4	orange/kieselgrau	Fleischmann	64329	1988-2000	GS/FMZ	DB, S-Bahn	
141 437-4	orange/kieselgrau	Märklin	2849	1993	WS/Delta	DB, S-Bahn Zugsatz	
141 438-2	orange/kieselgrau	Märklin	39412	2010-	WS/mfx Sound	DB, S-Bahn Nürnberg	
141 438-2	orange/kieselgrau	Trix	22170	2010-	GS/DCC/SX Sound	DB, S-Bahn Nürnberg	
141 441-6	orange/kieselgrau	Fleischmann	4329 64329 64329	1988- 2001-2002 2003-2004	GS GS/FMZ GS/TWIN	DB, S-Bahn Nürnberg	

Betriebsnr.	Farbe	Hersteller	Artikel-Nr.	Bauzeit	Strom/Dec.	Bemerkungen	Bild
							
141 447-3	ozeanblau/beige	Piko	51512 51513	2014-2015	GS/PluX22 WS/PluX22 Decoder	DB E-Zusatzbremse Vorbereitet für Sounddecoder	

Spur TT

Betriebsnr.	Farbe	Hersteller	Artikel-Nr.	Bauzeit	Bemerkungen	Bild
E 41	grün	TT-Modellbau	141	-2007-	DB	
E 41	blau	TT-Modellbau	141	-2007-	DB	
141	orange/kieselgrau	TT-Modellbau	141	-2007-	DB, S-Bahn	
141	verkehrsrot	TT-Modellbau	141	-2007-	DB AG	
141	orientrot	TT-Modellbau	141	-2007-	DB	
141	ozeanblau/beige	TT-Modellbau	141	-2007-	DB	

Spur N

Betriebsnr.	Farbe	Hersteller	Artikel-Nr.	Bauzeit	Bemerkungen	Bild
E 41 001	blau	Arnold	2343	1993	DB	
E 41 001	rot	Arnold	2345 82345	1994	DB	
E 41 056	blau	Arnold	2323	1986-1987	DB	
E 41 062	blau	Fleischmann	734101	2010-	DB Einfachlampen	
E 41 072	grün	Arnold	2358 82358	1996-2002	DB	
E 41 072	grün	Fleischmann	734103	2014-	DB Einfachlampen Angek. als E 41 100	
141 022-4	grün	Fleischmann	781103	2011	DB Sondermodell Eurotrain	
141 115-6	grün	Fleischmann	734102	2010-	DB große Lampen	
141 128-9	ozeanblau/beige	Fleischmann	7328 67328	1988-2009 1989-2007	DB	
141 237-8	grün	Fleischmann	7326 67326	1989-2005	DB	
141 248-5	ozeanblau/beige	Fleischmann	781005	2010	DB, S-Bahn-Prototyp Zugsatz 'Karlsruher Zug'	
141 262-6	ozeanblau/beige	Arnold	2322 82322	1977-1998 1988-1993	DB	
141 284-0	verkehrsrot	Fleischmann	7325	2004-2008	DB AG	
141 371-5	grün	Arnold	0134	1984	DB Sonderpackung	
141 414-3	verkehrsrot	Arnold	2320 82320	1988-1998 1990-1993	DB AG	
141 414-3	orientrot	Fleischmann	7327 67327	1988-2009 1989-2007	DB	

Betriebsnr.	Farbe	Hersteller	Artikel-Nr.	Bauzeit	Bemerkungen	Bild
						
141 431-7	orientrot	Arnold	2319		DB Simplex Kupplung	
141 436-6	orange/kieselgrau	Arnold	2324	1987	DB, S-Bahn	
141 439-0	orange/kieselgrau	Arnold	2324 82324	1996-1998	DB, S-Bahn	
141 441-6	orange/kieselgrau	Arnold	2324 82324	1996-1998 1988-1993	DB, S-Bahn	
141 441-6	orange/kieselgrau	Fleischmann	7329 67329	1988-2009 1989-2007	DB, S-Bahn	
141 444-0	grün	Arnold	2321 1989	1977-1989	DB	

Von „http://www.modellbau-wiki.de/w/index.php?title=E_41&oldid=80638“

Kategorien: Elektrolokomotive | Epoche III (Deutschland) | Epoche IV (Deutschland) | Epoche V (Deutschland)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2016 um 15:58 Uhr geändert.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz GNU Free Documentation License 1.2.